

Komínová turbína Turbowent

Návod na montáž

Při práci na střeše maximálně dodržujte bezpečnostní předpisy, které pro tuto práci platí. Montáž doporučujeme provádět pouze odborně zaškolenými specialisty, kteří dokáží odhadnout všechna rizika a svými zkušenostmi zajistí kvalitní usazení turbíny na komín.

Hlavice je učena do teplotně namáhaného prostředí (do 150 °C) na vyústění z komínů odvádějících zplodiny z plynových kotlů.

Pozor: *Hlavici je třeba z krabice vyjmout opatrným tažením za kuličku z umělé hmoty. Během přepravy a montáže na stavbě je třeba s turbínou zacházet opatrně. Nevhodným zacházením ji lze poškodit nebo deformovat, což může následně způsobit problémy s otáčením hlavice a snížit efektivitu jejího působení.*

Postup při montáži Turbowentu s odklápací základnou:

- 1) Přiložte turbínu na komínovou desku.
- 2) Na čtvercovou základnu přiložte vodorovnou a zkontrolujte, zda je turbína ve vodorovné poloze.
- 3) Vycentrujte prívodní otvor turbíny s otvorem komínového vedení.
- 4) Na komínové desce označte, např. lihovou fixou nebo tužkou, umístění otvorů, které budete následně do komínové desky vrtat.
- 5) Do desky komínu vyvrtejte otvory pro hmoždinky prům. 6mm.
- 6) Postavte znova turbínu na komínovou desku a přišroubujte čtyřmi šrouby do připravených hmoždinek.
- 7) Roztočením turbíny zkontrolujte její pravidelný chod. Pokud je chod pravidelný, je vše v pořádku.

Postup při montáži Turbowentu s odklápacím krkem:

1. Do krku komínové turbíny si v dílně předvrtejte čtyři otvory cca 3 cm od spodního okraje krku.
2. Turbínu nasadíte přímo na konec vedení pro odvod zplodin (vyčnívající konec komínové vložky nebo konec dvoustěnného komínu) a označte, např. lihovou fixou nebo tužkou, umístění otvorů, které budete následně do komínové vložky vrtat.
3. Po vyvrácení otvorů nasadíte turbínu na komínovou vložku, vycentrujte otvory a přišroubujte čtyřmi šrouby do plechu, popř. přinýtujte.
4. Dbejte na to, aby byla turbína ve vodorovné poloze, jinak může časem dojít k poškození ložiska.
5. Roztočením turbíny zkontrolujte její pravidelný chod. Pokud je chod pravidelný, je vše v pořádku.

Turbína, jako vodivý prvek střechy nebo kovové potrubí pod turbínou, se musí dle normy uzemnit.

OBECNÉ POKYNY PŘI DEMONTÁŽI: Při demontáži postupujte opačným způsobem než při montáži. Při zastavení rotace hlavice dbejte zvýšené opatrnosti na svoje ruce a prsty. Turbínu sneste ze střechy a zlikvidujte dle níže uvedených pokynů.

LIKVIDACE VÝROBKU A OBALU: Nerezový výrobek, včetně kartónového obalu, prodejte do vhodného ekologického dvora, či sběrných surovin.

DISTRIBUTOR: Anaveksystém s.r.o., Hnojník 408, 739 53 Hnojník

www.anavek.cz, info@anavek.cz

